


デバイスの接続





アクセサリの増設




オプティカルドライブ











メモリ




ハードディスクドライブ




ブートディスクをシェルフの下段から 上段に移動させ、2 台目のディスクを 下段に取り付けます。


SCSI ディスク: 1-6 または 8-15 の間で 未使用の SCSI ID を割り当てます。 7 と 0 は使用しないでください。










アクセサリカード












hp x2100 ワークステーションのインストール









詳細情報

www.hp.com/workstations/support (英語) にアクセスすると、以下の情報が得られます。

- ・提供されているマニュアル、およびその他の文書情報
- ・ 最新の BIOS、ファームウェア、ドライバおよびユーティリティ
- よくある質問
- ・保証およびサポートに関する情報

カバーとベゼルの取り外し

